



СХЕМЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ


L – провод «фазы» N – провод «ноля»




ВКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ




ВКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ, 2-ПОЛЮСНЫЙ




ВКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ




ВКЛЮЧАТЕЛЬ 3-КЛАВИШНЫЙ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ



Управление лампой с помощью двух переключателей




Управление лампой с помощью трех (и более) переключателей

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРЕСТОВОЙ 1-КЛАВИШНЫЙ


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ 2-КЛАВИШНЫЙ

Управление двумя лампами с помощью трех переключателей


СХЕМЫ

РЕГУЛЯТОР СВЕТА ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

L – провод «фазы» N – провод «ноля»



Для ламп накаливания, галогенных и регулируемых компактных ламп 220 В





Для галогенных ламп 12 В, подключенных к трансформаторам

РЕГУЛЯТОР СВЕТА ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП


L – провод «фазы» N – провод «ноля»

Цепь одностороннего включения

Цепь двустороннего включения



РЕГУЛЯТОР СВЕТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




РЕГУЛЯТОР СВЕТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


СХЕМЫ

ТЕРМОСТАТЫ

L – провод «фазы» N – провод «ноля»



Комнатный термостат



Термостат для пола

СХЕМЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНТЕННЫХ ВХОДОВ

L – провод «фазы» N – провод «ноля»

